

FinishPro18BMg


18 Gauge Brad Nailer

Parts Reference Guide

Guía de referencia
de piezas

Pièces Guide
de référence

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur



Repair Kit
YK0868

SENCO®


Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG09B • Issued November 7, 2014


Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com



Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyez un courriel: toolprof@senco.com



= Contents of YK0868 Repair Kit




Model
9B0001N



18 Gauge Brad Nailer

FinishPro18BMg



REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AA0258	SCREW	TORNILLO	VIS
AC0556	GASKET	SELLO	JOINT
AC0557	BELT HOOK	GANCHO DE CINTURÓN	CROCHET DE CEINTURE
AC0558	END CAP	TAPA TERMINAL	BOUCHON D'EXTRÉMITÉ DE RAIL
AC0559	REAR GASKET	SELLO	JOINT
AC0560	REAR DEFLECTOR	DESVIADOR	DÉFLECTEUR
AC0589	CAP	TAPA	BOUCHON
BC0453	SEAL	SELLO	JOINT
BC0506	DRIVER SEAL PLATE	PLACA	PLAQUE
BC0885	FIRING VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0887	VALVE PISTON	PISTON	PISTON
BC0888	COLLAR	CILINDRO	CYLINDRE
BC0889	CYLINDER	CILINDRO	CYLINDRE
BC0890	HIGH PRESSURE SEAL PLATE	SELLO	JOINT
BC0893	MUFFLER	SILENCIADOR	SILENCIEUX
CA0172	TRIGGER VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VÁLVULA	VALVE D'ASSEMBLÉE
EA0371	PISTON/DRIVER ASSEMBLY	PERCUSOR	COUTEAU
FA0350	FRONT COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC0608	RETAINER, PIN	RETÉN	RETENUE
FC0916	RETAINER	JUNTA TÓRICA	RETENUE
FC0970	TOP FRONT PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0971	BOTTOM FRONT PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0972	PIN	PASADOR	GOUPILLE
FC0973	BACK PLATE	PLACA	PLAQUE
FC0974	LOCK HANDLE	CERRADURA	BLOCCAGE
FC0975	LATCH	PESTILLO	LOQUET
GA0734	SLIDING RAIL	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GA0735	FIXED RAIL	ASAMBLE DE CARRIL	RAIL D'ASSEMBLÉE
GC1626	PIN	PASADOR	GOUPILLE
GC1627	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
GC1628	SAFETY STOPPER	TOPE	ARRÊT
HA0311	SAFETY ASSEMBLY	ASAMBLE DE SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HB0326	TRIGGER	GATILLO	GACHETTE
HC0708	SAFETY GUIDE	PLACA	PLAQUE
HF0121	NO-MAR PAD	AMORTIGUADOR	COUSSIN
KB0168	SCREW	TORNILLO	VIS
KB3619	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB3620	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6529	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6550	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6722	LOCK NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6917	SPRING	MUELLE	RESSORT
KB7092	SCREW	TORNILLO	VIS
KB9924	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0167	SPRING	MUELLE	RESSORT
KD0169	RETAINER	JUNTA TÓRICA	RETENUE
KD0170	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0174	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0176	FLAT WASHER	ARANDELA	RONDELLE
YK0868	REPAIR KIT	KIT DE REPARACIÓN	KIT DE RÉPARATION